

引擎式抽水機操作步驟

一、發動

1. 檢查油箱及機油是否充足
2. 將電源調至[ON]
3. 將汽油閥門打開(由左轉至右)
4. 發動前，將空氣調節閥(氣門)關起(由右轉至左)，並調至適當轉速
5. 腳踩框座，拉起動握桿
6. 發動後，將空氣調節閥(氣門)打開(由左轉至右)

二、關機

1. 將汽油閥門關上(由右轉至左)
2. 讓抽水機運轉至自然熄火，避免管線中殘油堵塞減少機具壽命
3. 將電源調至[OFF]